



№	Артикул	Наименование	Кол-во
1		Болт	2
2		Шайба	2
3		Кожух	1
4		Гайка	1
5		Болт	1
6		Защита диска	1
7		Гайка	1
8		Болт	2
9		Выключатель	1
10		Резинка шнура сетевого	1
11		Шнур сетевой	1
12		Болт	1
13		Гайка	3
14		Терминал заземления	1
15		Зажим шнура сетевого	1
16		Болт	2
17		Болт	2
18		Ручка зажим	2
19		Шайба	2
20		Кронштейн	2
21		Упор параллельный	1
22		Зажим кабеля	1
23		Шайба	2
24		Болт	2
25		Болт	1
26		Болт	4
27		Крышка корпуса конденсатора	1
28	791-578-028	Конденсатор	1
29		Болт	2
30		Шайба	1
31		Шайба	1
32		Корпус конденсатора	1
33		Уплотнение кабеля	1
34		Кабель	1
35		Крышка задняя	1
36		Упор	1
37	791-578-037	Двигатель	1
38		Основание (стол)	1
39	791-578-039	Ручка-зажим	2
40		Шайба	2
41		Шайба	4
42		Болт	4
43		Шайба	4
44		Наклейка	1
45		Нож расклинивающий	1
46		Пластина	1
47		Виброгаситель (ножка резиновая)	4
48		Корпус основной	1
49		Шайба	4
50		Шайба	4
51		Болт	4
52	791-578-052	Планшайба внутренняя	1
53		Диск	1
54	791-578-054	Планшайба наружная	1
55		Поддон(бак для воды)	1
56	791-578-056	Ключ малый	1
57	791-578-057	Ключ большой	1

Плиткорез настольный

ПУЛЬСАР

Модель
ПН 180-720

Артикул
791-578