


1
SW250K



№	Артикул	Наименование	Кол-во	№	Артикул	Наименование	Кол-во
1		Кронштейн консоли левый	1	60		Пластина	1
2		Гайка	2	61	791-592-061	Упор	1
3		Гайка	2	62	791-592-062	Гайка барашек	1
4		Шайба	2	63		Винт	2
5	791-592-005	Гайка барашек	2	64	791-592-064	Ручка барашек	1
6		Винт	2	65		Направляющая 2	1
7		Шайба	2	66		Винт	1
8		Винт	8	67		Направляющая фиксированная	1
9		Шайба волнистая	9	68		Направляющая 3	1
10		Шайба	9	69		Винт	4
11		Консоль	1	70		Шайба	4
12		Винт	2	71		Пластина соединительная	1
13		Шайба волнистая	2	72		Гайка направляющей	1
14		Шайба	2	73		Основание (стол) 2	1
15		Накладка на ручку	1	74	791-592-074	Основание (стол) 1	1
16		Ручка каретки	1	75	791-592-075	Гайка барашек	4
17		Основание подвижное	1	76		Ножка стола	4
18		Гайка	4	77		Винт	2
19		Винт	4	78		Ось	2
20		Винт	4	79		Колесо	2
21		Шайба волнистая	4	80		Гайка	2
22		Шайба	4	81		Кронштейн колеса	2
23		Основание двигателя	1	82		Виброгаситель ножки резиновый	4
24		Ось	1	83		Шайба	2
25		Шайба	1	84		Шайба волнистая	2
26	791-592-026	Ручка барашек	1	85		Гайка	2
27		Винт	2	86		Основание малое	1
28		Шайба волнистая	2	87		Основание большое (бак для воды)	1
29		Шайба	2	88		Прокладка корпуса выключателя	1
30		Штифт	2	89		Шланг	1
31		Держатель основания подвижного	1	90	791-592-090	Выключатель	1
32	791-592-032	Двигатель	1	91		Корпус выключателя	1
33		Кожух диска внутренний	1	92		Винт	2
34	791-592-034	Кольцо уплотнительное	1	93		Фиксатор конденсатора	1
35	791-592-035	Планшайба внутренняя	1	94	791-592-094	Конденсатор	1
36		Диск	1	95		Винт	4
37	791-592-037	Планшайба наружная	1	96		Крышка корпуса выключателя	1
38	791-592-038	Гайка	1	97		Прокладка крышки корпуса выключателя	1
39		Кожух диска наружный	1	98		Винт	2
40		Шайба	3	99		Винт	1
41		Шайба волнистая	3	100		Винт	4
42		Винт	3	101		Винт	1
43		Шайба волнистая	2	102		Шнур сетевой	1
44		Винт	2	103	791-592-103	Защита кабеля	62
45		Винт	1	104		Цепь	1
46		Пластина	1	105		Гайка барашек	1
47		Защита	1	106	791-592-106	Уплотнение резиновое	1
48		Винт	1	107		Шайба	1
49		Гайка	2	108		Винт	1
50		Шайба	4	109		Винт	2
51		Шайба волнистая	4	110		Гайка	2
52		Винт	4	111		Винт	2
53		Скоба	1	112		Ручка	2
54		Винт	1	113		Гайка	2
55		Гайка	1	114		Ключ малый	1
56		Указатель	1	115		Ключ большой	1
57		Кронштейн консоли правый	1	116	791-592-116	Шланг	1
58		Винт	4	117	791-592-117	Помпа (насос)	1
59		Направляющая 1	1				

ПУЛЬСАР

Плиткорез консольный

Модель
ПК 200-1200

Артикул
791-592